

Aufmaßanleitung für nachrüstbare „mobile“ Fenstergitter

Bei metallbau-onlineshop.de haben Sie die Möglichkeit, nachrüstbare „mobile“ Fenstergitter nach Ihren individuellen Anforderungen auf Maß zu konfigurieren. Hierzu werden Sie innerhalb der Konfiguration gebeten, Ihre Wunschmaße in vorgegebene Eingabefelder millimetergenau einzutragen.

Wichtiger Hinweis!

Die nachrüstbaren Fenstergitter sind nicht geeignet zur Montage zwischen gedämmten Fassaden (z. B. Wärmedämmverbundsystem)

Bitte tragen Sie die exakt gemessenen Werte ein!

Breiten des Fensterausschnitts

Messen Sie jeweils die Breite des Fensterausschnitts am oberen Ende, in der Mitte und am unteren Ende millimetergenau (Toleranz max. 3 mm) aus, wie in der Zeichnung dargestellt. Es sind drei Maßabfragen notwendig, um die geringste Breite des Fensterausschnitts zu ermitteln.

Mindestmaße: 400 mm
Maximalmaße: 1750 mm

Höhe des Fensterausschnitts

Messen Sie die Höhe vom unteren Ende bis zum oberen Ende des Fensterausschnitts millimetergenau aus. Falls eine Fensterbank vorhanden ist, messen Sie ab dieser bis zum oberen Ende des Fensterausschnitts.

Mindestmaß: 400 mm
Maximalmaß: 1900 mm

Breite sichtbarer Blendrahmen

Messen Sie die Breite des sichtbaren Blendrahmens (Tiefe in der Leibung) millimetergenau aus. Das Mindestmaß beträgt **60 mm**, da dies der Durchmesser der Andruckteller des Fenstergitters ist und eine Montage sonst nicht möglich wäre.

